


CYBER SECURITY TIPS #33

COME RENDERE SICURO IL WI-FI DI CASA.

Parte 2: aggiornare il
firmware.




LEGGI SUBITO LE NOSTRE TIPS!




1. PERCHÉ AGGIORNARE IL FIRMWARE?

I produttori di router spesso scoprono bug dopo che i prodotti sono già stati spediti e installati. Questo passaggio può aiutare a eliminare le vulnerabilità note e migliorare le prestazioni.



2. ACCEDI AL PANNELLO DI AMMINISTRAZIONE.

Se non sai come accedere al tuo, leggi prima la parte 1 di questo tutorial.



CYBER SECURITY TIPS #32

COME RENDERE SICURO IL WI-FI DI CASA.

Parte 1: la password del router.



LEGGI SUBITO LE NOSTRE TIPS!




3. AGGIORNA.

Cerca e seleziona
"Aggiornamento firmware",
"Aggiornamento router" o
un'opzione simile nella finestra
dell'amministratore.



4. AUTOMATIZZA.

Se vedi l'opzione per abilitare gli aggiornamenti automatici del firmware, attivala per assicurarti di ricevere automaticamente aggiornamenti di sicurezza e funzionalità in futuro.



5. GOOGLE È TUO AMICO.

Se non riesci a trovare quello che stai cercando, una ricerca online può aiutarti a identificare dove andare all'interno dell'interfaccia per completare l'aggiornamento.



6. IN ALCUNI CASI CI PENSA GIÀ IL TUO ISP.

Nei dispositivi di ultima generazione, l'aggiornamento del firmware avviene in modo automatico. Potrai verificare la versione correntemente in uso nel pannello di amministrazione.



TI È STATO UTILE QUESTO POST?



Sharing is
Caring

lumit.it